

Polaris Lock & Ride Bakre Lyd- og Oppbevaringsboks (2890878)

Kort Brukerhåndbok

Strøm og Grunnleggende Bruk

- Boksen får strøm fra ATV-ens bakre tilbehørskrets. Slå PÅ med bryteren for bakre tilbehør; slå AV med samme bryter eller ved å slå av kjøretøyet.

Bluetooth®-Sammenkobling

1. Når tilbehørsstrømmen er PÅ, blir lyd-boksen synlig i Bluetooth.
2. Åpne Bluetooth på telefonen, velg lyd-boksen og koble til. (Navnet kan variere; system drevet av Rockford Fosgate).

Funksjoner

- To 6,5-tommers Rockford Fosgate-høytalere, integrert 150W RMS (2-kanals) forsterker.
- Integrert oppbevaringsrom med tett lokk (~85 liter kapasitet).

Kompatibilitet og Krav

- Utviklet for Polaris Sportsman-modeller.
- Krever en bakre strømkabel på mange versjoner (sjekk årsmodellen din).
- Ikke kompatibel med enkelte Touring/Ultimate bagasjeløsninger.

Vedlikehold

- Hold lokkpakningen ren og fri for smuss.
- Unngå neddykking eller direkte høytrykksspyling av høytalere/forsterker.
- Følg ATV-ens brukermanual for elektrisk vedlikehold.

Feilsøking

- Ingen strøm: Sjekk at bryteren for bakre tilbehør er PÅ, at sikringen er hel, og at strømkabelen er montert hvis nødvendig.
- Ingen Bluetooth-lyd: Sjekk at tilbehørsstrømmen er PÅ (synlig kun når strømmen er på), slett/parer enheten på nytt i telefonen.