

Polaris Lock & Ride Tylny Box Audio ze Schowkiem (2890878)

Skrócony Przewodnik Użytkownika

Zasilanie i Podstawowa Obsługa

- Box zasilany jest z tylnego obwodu akcesoriów pojazdu ATV. Włącz za pomocą tylnego przełącznika akcesoriów; wyłącz tym samym przełącznikiem lub poprzez wyłączenie pojazdu.

Parowanie Bluetooth®

1. Po włączeniu zasilania akcesoriów box audio staje się widoczny w Bluetooth.
2. Otwórz Bluetooth w telefonie, wybierz box audio i sparuj. (Nazwa może się różnić; system oparty na Rockford Fosgate).

Możliwości

- Dwa głośniki Rockford Fosgate 6,5 cala, zintegrowany wzmacniacz 150W RMS (2-kanałowy).
- Zintegrowany schowek z uszczelnianą pokrywą (~85 litrów pojemności).

Kompatybilność i Wymagania

- Zaprojektowany dla modeli Polaris Sportsman.
- Wymaga tylnej wiązki zasilania w wielu wersjach (sprawdź rocznik swojego modelu).
- Niezgodny z niektórymi wersjami Touring/Ultimate z innym systemem bagażowym.

Konserwacja i Utrzymanie

- Utrzymuj uszczelkę pokryw w czystości, bez zabrudzeń.
- Unikaj zanurzania lub bezpośredniego mycia ciśnieńowego głośników/wzmacniacza.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi ATV w zakresie pielęgnacji instalacji elektrycznej.

Rozwiązywanie Problemów

- Brak zasilania: Upewnij się, że tylny przełącznik akcesoriów jest WŁĄCZONY, sprawdź bezpiecznik wiązki oraz instalację, jeśli wymagana.
- Brak dźwięku Bluetooth: Upewnij się, że zasilanie akcesoriów jest WŁĄCZONE (widoczny tylko po włączeniu), usuń/ponownie sparuj urządzenie w telefonie.