

Monteringsanvisning

Kjølekit

Polaris 850/650

Ta ut de to plastklipsene som fester luftinntaket foran styret og demonter luftinntaket. Fjern plaststripsene som fester kablene til eksostemp sensoren og startmotoren mot ramma. Ta løs sikringsboksen og fjern bunnen av denne, bor 4stk 5mm hull i bunnen som vist på bildet og fest bunnen med strips oppå støtfangeren så langt bak som mulig og "klikk" på plass sikringsboksen. Bor bort popnaglene som fester festet til sikringsboksen og fjern festet. Fest kablene med strips som vist på bildet. Ta løs kjøleslangen som går inn i bakkant på toppen og monter medfølgende kjølerør på denne slangen med original slangeklemme. Monter de nye kjøleslangene som vist på bildet. Bruk medfølgende popnagler og fest festet til radiatoren hvor sikringsboksen opprinnelig stod med disse. Monter radiatoren med skruene på festet i bakkant, bruk festet foran og merk av hvor du skal montere fremre festet mot støtfangeren. Bor 5mm hull i støtfangeren og monter festet med popnagler i støtfangeren. Monter kjøleslangene og sett på plass igjen luftinntaket. Strømforsyningen til vifta monteres på strømuttaket under instrumentet. Fyll på ferdigblandet kjølevæske, VIKTIG, scooteren MÅ helles over mot venstre side slik at kjølevannstanken kommer høyest mulig for å få all luft ut av kjølesystemet. La motoren gå på tomgang mens scooteren står slik til termostaten åpner for å forsikre deg at systemet er skikkelig luftet. Monter lokket på tanken og stopp motoren. Vifta starter når kjølevannstemperaturen når 65grader.

